

## Pflegehinweise für Kombinationsrollen *by Henschel* ®

Kombinationsrollen von *Henschel Reels* sind auf Grund ihrer durchdachten Konstruktion wartungsfrei. Man muss also nicht wie bei Rollen anderer Fabrikate die Bremsen fetten oder die Lagerung schmieren. Beides ist bei Henschel Rollen unnötig und sogar schädlich.

Eine gewisse Pflege ist aber bei allen Rollen unbedingt notwendig.

Besonders nach dem Einsatz im Salzwasser ist es wichtig, die Rollen zu reinigen.

**Wann kann man das am effektivsten tun?**

Möglichst sofort nach dem Fischen!

**Womit soll man das tun ?**

Mit warmem Wasser, ein wenig Seife und einer Zahnbürste!

Zum Reinigen der Rolle ist es unumgänglich, die Spule beziehungsweise den Spulenträger aus dem Gehäuse herauszunehmen. Nur so kommt man an die kritischen Stellen heran.

Die Bremseinstellmutter wird vorher leicht angezogen. Dadurch dichten sich die Bremsflächen von selbst ab.

Es ist lediglich notwendig, eine Schraube an der **Gehäuserückseite** zu lösen. Das sollte nicht mit einem Schraubenzieher erfolgen, sondern mit einer passenden Münze. Die Schraube hat Feingewinde und hält auch die Spule wieder fest, wenn sie erneut von Hand hereingedreht wird.

Beim Wiedereinsetzen der Spule ist darauf zu achten, dass der kleine Stift im Gehäuse in das Loch der Achsplatte findet.



Bei allen unseren Rollen ist es **nicht** anzuraten, die vorderen Verschlusschrauben zu öffnen. Dann könnte der Schmierstoff auslaufen und Schmutz oder Wasser in die Lager gelangen. Ebenfalls wird dadurch eventuell die axiale Spieleinstellung geändert. Wer neugierig ist und unbedingt sehen muss, wie die Rollenteile innen aussehen, den verweise ich auf die Schematik, die jeder Rolle beiliegt. Die Spieleinstellungen sind mit Loctide gesichert und sollten es auch bleiben! Andernfalls kann eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden.



Besonders sollten die Kontaktstellen innen und außen am Gehäuse und am Rollenfuß gereinigt werden. Eine Schüssel mit warmem Wasser, etwas Seife und eine Zahnbüste wirken Wunder.

Es ist unumgänglich, ebenfalls die Schnur und das Backing von der Rolle zu entfernen. Denn nur wenn beides ebenfalls gewaschen und getrocknet wird, werden Schäden an der Rolle vermieden. Außerdem „schießt“ eine gepflegte Schnur beim nächsten Fischen besser als eine, die mit Salz verklebt ist. Das lästige Aufspulen der gewaschenen und getrockneten Schnur kann man sich mit dem **Spuler** und einer kleinen Handbohrmaschine wesentlich vereinfachen. (siehe Zubehör)